



SCHEMA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE POMPE SERIE 47

CODICE 31.6002.00

Data emissione: 12/12/07
Preparato da: GENNARI
Controllato da: CECI
Data: 23/10/2009 Rev. 1

PARTICOLARE INTERESSATO		ATTREZZO ESTRAZIONE – REMOVING TOOL			ATTREZZO INSERIMENTO – INSERTION TOOL		
CODICE P/N	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	CODICE P/N	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NOTE	CODICE P/N	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NOTE
90162500	ANELLO RAD. 22x32x5,5	27917200	ATTREZZO PER ESTRAZIONE ANELLO RADIALE		26083500	TAMPONE PER MONTAGGIO ANELLO RADIALE	
90264200	ANELLO TEN. ALT. 16x30x7/4	27179700	PINZA PER GUARNIZIONI Ø16	UTILIZZARE CON ESTRATTORE 26019400	26499300	BUSSOLA DI MONTAGGIO GUARNIZIONE	UTILIZZARE CON TAMPONE 26134600
90270500	ANELLO TEN. ALT. 20x35x7,5/4,5 H.P.	26093400	PINZA PER GUARNIZIONI Ø20	UTILIZZARE CON ESTRATTORE 26019400	26014000	BUSSOLA DI MONTAGGIO GUARNIZIONE	UTILIZZARE CON TAMPONE 26134600
90272500	ANELLO TEN. ALT. 22x35x7/4,5 H.P.	26093500	PINZA PER GUARNIZIONI Ø22	UTILIZZARE CON ESTRATTORE 26019400	26014000	BUSSOLA DI MONTAGGIO GUARNIZIONE	UTILIZZARE CON TAMPONE 26134600
90274500	ANELLO TEN. ALT. 24x35x6/4 H.P.	26093600	PINZA PER GUARNIZIONI Ø24	UTILIZZARE CON ESTRATTORE 26019400	26014000	BUSSOLA DI MONTAGGIO GUARNIZIONE	UTILIZZARE CON TAMPONE 26134600
90164800	ANELLO RAD. 30x55x7				26083600	TAMPONE PER MONTAGGIO ANELLO RADIALE	