



SCHEDA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE POMPE SERIE 44 - ALBERO MASCHIO
MAINTENANCE TOOL CHART FOR PUMPS 44 SERIES- MALE SHAFT

PARTICOLARE DA SOSTITUIRE <i>PART TO REPLACE</i>		ATTREZZO ESTRAZIONE <i>REMOVING TOOL</i>			ATTREZZO INSERIMENTO <i>INSERTION TOOL</i>		
CODICE <i>PART NO.</i>	DESCRIZIONE <i>DESCRIPTION</i>	CODICE <i>PART NO.</i>	DESCRIZIONE <i>DESCRIPTION</i>	UTILIZZARE CON <i>USE WITH</i>	CODICE <i>PART NO.</i>	DESCRIZIONE <i>DESCRIPTION</i>	UTILIZZARE CON <i>USE WITH</i>
90161400	OIL SEAL 20X30X5				27120600	OIL SEAL INSERTION TOOL	
90357200	OR Ø5.28x1.78 (2021)				26242300	O-RING MOUNTING TOOL	
96735000	WASHER 16X28X1				27124600 27124700	WASHER MOUNTING TOOL WASHER MOUNTING STUD	
90262000	PACKING 15x25x5/3.1 H.P.	26407400	PACKING EXTRACTION SOCKET Ø15	USE WITH EXTRACTOR 26019400	26242400	PACKING INSERTION GUIDE	USE WITH DRIVE STUD 26242500
90268200	PACKING 18x30x6/3,5 H.P.	27124900	PACKING EXTRACTION SOCKET Ø18	USE WITH EXTRACTOR 26019400	26083200	PACKING INSERTION GUIDE	USE WITH DRIVE STUD 26134600
90164100	OIL SEAL 25X62X10				27905800	OIL SEAL INSERTION TOOL	