



SCHEDA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE POMPE SERIE 48
MAINTENANCE TOOL CHART FOR PUMPS 48 SERIES

PARTICOLARE DA SOSTITUIRE <i>PART TO REPLACE</i>		ATTREZZO ESTRAZIONE <i>REMOVING TOOL</i>			ATTREZZO INSERIMENTO <i>INSERTION TOOL</i>		
CODICE <i>PART NO.</i>	DESCRIZIONE <i>DESCRIPTION</i>	CODICE <i>PART NO.</i>	DESCRIZIONE <i>DESCRIPTION</i>	UTILIZZARE CON <i>USE WITH</i>	CODICE <i>PART NO.</i>	DESCRIZIONE <i>DESCRIPTION</i>	UTILIZZARE CON <i>USE WITH</i>
90167000	OIL SEAL D. 35x52x7				26083700	OIL SEAL INSERTION TOOL	
90270500	PACKING D. 20x35x7,5/4,5 H.P.	26093400	PACKING EXTRACTION SOCKET Ø20	USE WITH EXTRACTOR 26019400	26014000	PACKING INSERTION GUIDE	USE WITH DRIVE STUD 26134600
90242500	PACKING D. 22x35x7/4,5 H.P.	26093500	PACKING EXTRACTON SOCKET Ø22	USE WITH EXTRACTOR 26019400	26014000	PACKING INSERTION GUIDE	USE WITH DRIVE STUD 26134600
90274500	PACKING D. 24x35x6/4 H.P.	26093600	PACKING EXTRACTION SOCKET Ø24	USE WITH EXTRACTOR 26019400	26014000	PACKING INSERTION GUIDE	USE WITH DRIVE STUD 26134600
90162700	OIL SEAL D. 22x35x8				26083800	OIL SEAL INSERTION TOOL	