



**SCHEDA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE POMPE SERIE 49 - 50**  
**MAINTENANCE TOOL CHART FOR PUMPS 49 - 50 SERIES**

<b>PARTICOLARE DA SOSTITUIRE</b> <i>PART TO REPLACE</i>		<b>ATTREZZO ESTRAZIONE</b> <i>REMOVING TOOL</i>			<b>ATTREZZO INSERIMENTO</b> <i>INSERTION TOOL</i>		
<b>CODICE</b> <i>PART NO.</i>	<b>DESCRIZIONE</b> <i>DESCRIPTION</i>	<b>CODICE</b> <i>PART NO.</i>	<b>DESCRIZIONE</b> <i>DESCRIPTION</i>	<b>UTILIZZARE CON</b> <i>USE WITH</i>	<b>CODICE</b> <i>PART NO.</i>	<b>DESCRIZIONE</b> <i>DESCRIPTION</i>	<b>UTILIZZARE CON</b> <i>USE WITH</i>
90161400	OIL SEAL D. 20x30x5				26083400	OIL SEAL INSERTION TOOL	
90270300	PACKING D. 20x30x5,5/3,3 H.P.	26093400	PACKING EXTRACTION SOCKET Ø20	USE WITH EXTRACTOR 26019400	26083200	PACKING INSERTION GUIDE	USE WITH DRIVE STUD 26134600
90163400	OIL SEAL D. 25x42x7				26083300	OIL SEAL INSERTION TOOL	