



**SCHEDA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE POMPE SERIE 60 - ALBERO MASCHIO**  
**MAINTENANCE TOOL CHART FOR PUMPS 60 SERIES - MALE SHAFT**

<b>PARTICOLARE DA SOSTITUIRE</b> <i>PART TO REPLACE</i>		<b>ATTREZZO ESTRAZIONE</b> <i>REMOVING TOOL</i>			<b>ATTREZZO INSERIMENTO</b> <i>INSERTION TOOL</i>		
<b>CODICE</b> <i>PART NO.</i>	<b>DESCRIZIONE</b> <i>DESCRIPTION</i>	<b>CODICE</b> <i>PART NO.</i>	<b>DESCRIZIONE</b> <i>DESCRIPTION</i>	<b>UTILIZZARE CON</b> <i>USE WITH</i>	<b>CODICE</b> <i>PART NO.</i>	<b>DESCRIZIONE</b> <i>DESCRIPTION</i>	<b>UTILIZZARE CON</b> <i>USE WITH</i>
90156500	OIL SEAL D. 15x24x5				27411800	OIL SEAL INSERTION TOOL	
90357300	OR Ø5,28x1,78 (2021)				26242300	O-RING MOUNTING GUIDE	
90262000	PACKING D. 15x25x5/3,1 H.P.	26407400	PACKING EXTRACTION SOCKET D. 15	USE WITH EXTRACTOR 26019400	27409700	PACKING INSERTION GUIDE	USE WITH DRIVE STUD 26242500
90268100	PACKING D. 18x26x5/3 H.P.	27124900	PACKING EXTRACTION SOCKET D. 18	USE WITH EXTRACTOR 26019400	27409800	PACKING INSERTION GUIDE	USE WITH DRIVE STUD 26242500
90163400	OIL SEAL D. 25x42x7				26083300	OIL SEAL INSERTION TOOL	