



**SCHEDA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE POMPE SERIE 60 HT**  
**MAINTENANCE TOOL CHART FOR PUMPS 60 HT SERIES**

<b>PARTICOLARE DA SOSTITUIRE</b> <i>PART TO REPLACE</i>		<b>ATTREZZO ESTRAZIONE</b> <i>REMOVING TOOL</i>			<b>ATTREZZO INSERIMENTO</b> <i>INSERTION TOOL</i>		
<b>CODICE</b> <i>PART NO.</i>	<b>DESCRIZIONE</b> <i>DESCRIPTION</i>	<b>CODICE</b> <i>PART NO.</i>	<b>DESCRIZIONE</b> <i>DESCRIPTION</i>	<b>UTILIZZARE CON</b> <i>USE WITH</i>	<b>CODICE</b> <i>PART NO.</i>	<b>DESCRIZIONE</b> <i>DESCRIPTION</i>	<b>UTILIZZARE CON</b> <i>USE WITH</i>
90156500	OIL SEAL D. 15x24x5				27411800	OIL SEAL INSERTION TOOL	
90357300	OR Ø5,28x1,78 (2021)				26242300	O-RING MOUNTING GUIDE	
90216200	PACKING D. 15x25x5,2 H.P.S.	26407400	PACKING EXTRACTION SOCKET D.15	USE WITH EXTRACTOR 26019400	27409700	PACKING INSERTION GUIDE	USE WITH DRIVE STUD 26242500
90163400	OIL SEAL D. 25x42x7				26083300	OIL SEAL INSERTION TOOL	