



**SCHEDA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE POMPE SERIE 66 H.P.
MAINTENANCE TOOL CHART FOR PUMPS 66 H.P. SERIES**

PARTICOLARE DA SOSTITUIRE PART TO REPLACE		ATTREZZO ESTRAZIONE REMOVING TOOL			ATTREZZO INSERIMENTO INSERTION TOOL		
CODICE PART NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE PART NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	UTILIZZARE CON USE WITH	CODICE PART NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	UTILIZZARE CON USE WITH
90162500	OIL SEAL D. 22x32x5,5				27385000	OIL SEAL INSERTION TOOL	
66210166	BUSHING	26019400	EXTRACTOR				
90263400	PACKING D. 16x26x9,5 H.P.	27179700	PACKING EXTRACTION SOCKET D.16	USE WITH EXTRACTOR 26019400	27385500	PACKING INSERTION GUIDE	USE WITH DRIVE STUD 26242500
90265500	PACKING D. 18x28x10 H.P.	27124900	PACKING EXTRACTION SOCKET D.18	USE WITH EXTRACTOR 26019400	27385300	PACKING INSERTION GUIDE	USE WITH DRIVE STUD 27385200
90164800	OIL SEAL D. 30x55x7				26083600	OIL SEAL INSERTION TOOL	