



SCHEDA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE POMPE SERIE 69
MAINTENANCE TOOL CHART FOR PUMPS 69 SERIES

PARTICOLARE DA SOSTITUIRE <i>PART TO REPLACE</i>		ATTREZZO ESTRAZIONE <i>REMOVING TOOL</i>			ATTREZZO INSERIMENTO <i>INSERTION TOOL</i>		
CODICE <i>PART NO.</i>	DESCRIZIONE <i>DESCRIPTION</i>	CODICE <i>PART NO.</i>	DESCRIZIONE <i>DESCRIPTION</i>	UTILIZZARE CON <i>USE WITH</i>	CODICE <i>PART NO.</i>	DESCRIZIONE <i>DESCRIPTION</i>	UTILIZZARE CON <i>USE WITH</i>
90165600	OIL SEAL D. 32x42x7				26140700	OIL SEAL INSERTION TOOL	
90270500	PACKING D. 20x35x7,5/4,5 H.P.	26093400	PACKING EXTRACTION SOCKET Ø20	USE WITH EXTRACTOR 26019400	26499500	PACKING INSERTION GUIDE	USE WITH DRIVE STUD 26134600
90277000	PACKING D. 30x45x7,5/4,5 H.P.				26080900	PACKING INSERTION GUIDE	USE WITH DRIVE STUD 26406300
90282000	PACKING D. 36x48x6/3,5 H.P.				26121400	PACKING INSERTION GUIDE	USE WITH DRIVE STUD 26406300
90167200	OIL SEAL D. 35x52x8				26140600	OIL SEAL INSERTION TOOL	