



SCHEDA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE POMPE SERIE 69 HT
MAINTENANCE TOOL CHART FOR PUMPS 69 HT SERIES

PARTICOLARE DA SOSTITUIRE <i>PART TO REPLACE</i>		ATTREZZO ESTRAZIONE <i>REMOVING TOOL</i>			ATTREZZO INSERIMENTO <i>INSERTION TOOL</i>		
CODICE <i>PART NO.</i>	DESCRIZIONE <i>DESCRIPTION</i>	CODICE <i>PART NO.</i>	DESCRIZIONE <i>DESCRIPTION</i>	UTILIZZARE CON <i>USE WITH</i>	CODICE <i>PART NO.</i>	DESCRIZIONE <i>DESCRIPTION</i>	UTILIZZARE CON <i>USE WITH</i>
90165600	OIL SEAL D. 32x42x7				26140700	OIL SEAL INSERTION TOOL	
90241000	PACKING D. 36x48x8 H.P.				26121400	PACKING INSERTION GUIDE	USE WITH DRIVE STUD 26406300
90167200	OIL SEAL D. 35x52x8				26140600	OIL SEAL INSERTION TOOL	