



SCHEDA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE POMPE SERIE 71 HF
MAINTENANCE TOOL CHART FOR PUMPS 71 HF SERIES

PARTICOLARE DA SOSTITUIRE <i>PART TO REPLACE</i>		ATTREZZO ESTRAZIONE <i>REMOVING TOOL</i>			ATTREZZO INSERIMENTO <i>INSERTION TOOL</i>		
CODICE <i>PART NO.</i>	DESCRIZIONE <i>DESCRIPTION</i>	CODICE <i>PART NO.</i>	DESCRIZIONE <i>DESCRIPTION</i>	UTILIZZARE CON <i>USE WITH</i>	CODICE <i>PART NO.</i>	DESCRIZIONE <i>DESCRIPTION</i>	UTILIZZARE CON <i>USE WITH</i>
90167800	OIL SEAL D. 38x52x7	27503900	OIL SEAL EXTRACTION SOCKET	USE WITH EXTRACTOR 26019400	27904900	OIL SEAL INSERTION TOOL	
36204966	INLET VALVE SEAT	27513700	OIL SEAL EXTRACTION SOCKET	USE WITH HANDLE 27513400 AND EXTRACTOR 26019400			
36204266	INLET VALVE SEAT	27513500	OIL SEAL EXTRACTION SOCKET				
71211566	VALVE BUSHING	27513600	PLUG M10-16 FOR EXTRACTOR	USE WITH EXTRACTOR 26019400			
90268600	PACKING D. 18x32x7/4,5 H.P.				27472700	PACKING INSERTION GUIDE	USE WITH DRIVE STUD 27385200
90270500	PACKING D. 20x35x7,5/4,5 H.P.				27472800	PACKING INSERTION GUIDE	USE WITH DRIVE STUD 26134600
90272500	PACKING D. 22x35x7/4,5 H.P.				27472800	PACKING INSERTION GUIDE	USE WITH DRIVE STUD 26134600
90274900	PACKING D. 25x38x7/4,6 H.P.				27472900	PACKING INSERTION GUIDE	USE WITH DRIVE STUD 27385400
90264800	PACKING D. 18x26x5,5 L.P.				27470600	PACKING INSERTION GUIDE	USE WITH DRIVE STUD 26242500
90268800	PACKING D. 20x28x5,5 L.P.				27531500	PACKING INSERTION GUIDE	USE WITH DRIVE STUD 27365300
90271300	PACKING D. 22x30x5,5 L.P.				27470700	PACKING INSERTION GUIDE	USE WITH DRIVE STUD 26134600
90274600	PACKING D. 25x33x5,5 L.P.				27470800	PACKING INSERTION GUIDE	USE WITH DRIVE STUD 27385200
90170000	OIL SEAL D. 50x65x8				27904800	OIL SEAL INSERTION TOOL	
71211070	INLET/OUTLET VALVE PLUG	26019400	EXTRACTOR				