



SCHEDA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE POMPE SERIE 70 HT - 70 SS
MAINTENANCE TOOL CHART FOR PUMPS 70 HT - 70 SS SERIES

PARTICOLARE DA SOSTITUIRE <i>PART TO REPLACE</i>		ATTREZZO ESTRAZIONE <i>REMOVING TOOL</i>			ATTREZZO INSERIMENTO <i>INSERTION TOOL</i>		
CODICE <i>PART NO.</i>	DESCRIZIONE <i>DESCRIPTION</i>	CODICE <i>PART NO.</i>	DESCRIZIONE <i>DESCRIPTION</i>	UTILIZZARE CON <i>USE WITH</i>	CODICE <i>PART NO.</i>	DESCRIZIONE <i>DESCRIPTION</i>	UTILIZZARE CON <i>USE WITH</i>
90167700	OIL SEAL D. 36x47x7	27503800	OIL SEAL EXTRACTION SOCKET	USE WITH EXTRACTOR 26019400	27904200	OIL SEAL INSERTION TOOL	
90241000	PACKING D. 36x48x8 H.P.				27465800	PACKING INSERTION GUIDE	USE WITH DRIVE STUD 26406300
36207066	VALVE SEAT SS	27513700	VALVE SEAT EXTRACTION PLUG	USE WITH EXTRACTOR 26019400			
36204866	VALVE SEAT HT	27513700	VALVE SEAT EXTRACTION PLUG	USE WITH EXTRACTOR 26019400			
70221666	VALVE CAP SS	26019400	EXTRACTOR				
70211670	VALVE CAP HT	26019400	EXTRACTOR				
90166800	OIL SEAL D. 35x52x7				27904500	OIL SEAL INSERTION TOOL	