



SCHEDA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE POMPE SERIE 60 - ALBERO FEMMINA
MAINTENANCE TOOL CHART FOR PUMPS 60 SERIES - FEMALE SHAFT

| PARTICOLARE DA SOSTITUIRE <i>PART TO REPLACE</i> | | ATTREZZO ESTRAZIONE <i>REMOVING TOOL</i> | | | ATTREZZO INSERIMENTO <i>INSERTION TOOL</i> | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CODICE <i>PART NO.</i> | DESCRIZIONE <i>DESCRIPTION</i> | CODICE <i>PART NO.</i> | DESCRIZIONE <i>DESCRIPTION</i> | UTILIZZARE CON <i>USE WITH</i> | CODICE <i>PART NO.</i> | DESCRIZIONE <i>DESCRIPTION</i> | UTILIZZARE CON <i>USE WITH</i> |
| 90156500 | OIL SEAL D. 15x24x5 | | | | 27411800 | OIL SEAL INSERTION TOOL | |
| 90357300 | OR Ø5,28x1,78 (2021) | | | | 26242300 | O-RING MOUNTING GUIDE | |
| 90262000 | PACKING D. 15x25x5/3,1 H.P. | 26407400 | PACKING EXTRACTION SOCKET D. 15 | USE WITH EXTRACTOR 26019400 | 27409700 | PACKING INSERTION GUIDE | USE WITH DRIVE STUD 26242500 |
| 90268100 | PACKING D. 18x26x5/3 H.P. | 27124900 | PACKING EXTRACTION SOCKET D. 18 | USE WITH EXTRACTOR 26019400 | 27409800 | PACKING INSERTION GUIDE | USE WITH DRIVE STUD 26242500 |
| 90167500 | OIL SEAL D. 35x62x10 | | | | 27902000 | OIL SEAL INSERTION TOOL | |