



SCHEDA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE POMPE SERIE 63 - ALBERO FEMMINA
MAINTENANCE TOOL CHART FOR PUMPS 63 SERIES - FEMALE SHAFT

PARTICOLARE DA SOSTITUIRE <i>PART TO REPLACE</i>		ATTREZZO ESTRAZIONE <i>REMOVING TOOL</i>			ATTREZZO INSERIMENTO <i>INSERTION TOOL</i>		
CODICE <i>PART NO.</i>	DESCRIZIONE <i>DESCRIPTION</i>	CODICE <i>PART NO.</i>	DESCRIZIONE <i>DESCRIPTION</i>	UTILIZZARE CON <i>USE WITH</i>	CODICE <i>PART NO.</i>	DESCRIZIONE <i>DESCRIPTION</i>	UTILIZZARE CON <i>USE WITH</i>
90159500	OIL SEAL D. 18x26x6				27365100	OIL SEAL INSERTION TOOL	
90357300	OR Ø5,28x1,78 (2021)				26242300	O-RING MOUNTING GUIDE	
90261200	PACKING D. 15x24x8,5 H.P.	26407400	PACKING EXTRACTION SOCKET D. 15	USE WITH EXTRACTOR 26019400	27365200	PACKING INSERTION GUIDE	USE WITH DRIVE STUD 27365300
90265400	PACKING D. 18x28x10 H.P.	27124900	PACKING EXTRACTION SOCKET D. 18	USE WITH EXTRACTOR 26019400	27365400	PACKING INSERTION GUIDE	USE WITH DRIVE STUD 27365300
90169000	OIL SEAL D. 45x62x8				27084300	OIL SEAL INSERTION TOOL	