



**SCHEDA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE
POMPE SERIE 47 HT - 47 SS**

CODICE 31.6003.00

Data emissione: 12/12/07
Preparato da: GENNARI
Controllato da: CECI
Data: 06/10/2020 Rev. 2

PARTICOLARE INTERESSATO		ATTREZZO ESTRAZIONE – REMOVING TOOL			ATTREZZO INSERIMENTO – INSERTION TOOL		
CODICE P/N	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	CODICE P/N	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NOTE	CODICE P/N	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NOTE
90.1625.00	ANELLO RAD. D. 22.0x32.0x5.0	27.9172.00	ATTREZZO PER ESTRAZIONE ANELLO RADIALE		26.0835.00	TAMPONE PER MONTAGGIO ANELLO RADIALE	
90.2262.00	ANELLO TEN. ALT. D. 20.0x35.0x9.0 HP	26.0934.00	PINZA PER GUARNIZIONI D. 20	UTILIZZARE CON ESTRATTORE 26.0194.00	26.0140.00	BUSSOLA DI MONTAGGIO GUARNIZIONE	UTILIZZARE CON TAMPONE 26.1346.00
90.2310.00	ANELLO TEN. ALT. D. 22.0x35.0x9.0 HP	26.0935.00	PINZA PER GUARNIZIONI D. 22	UTILIZZARE CON ESTRATTORE 26.0194.00	26.0140.00	BUSSOLA DI MONTAGGIO GUARNIZIONE	UTILIZZARE CON TAMPONE 26.1346.00
90.1648.00	ANELLO RAD. D. 30.0x55.0x7.0				26.0836.00	TAMPONE PER MONTAGGIO ANELLO RADIALE	