



SCHEMA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE POMPE SERIE 51 - ALBERO MASCHIO

CODICE 31600700

Data emissione: 12/12/07
Preparato da: GENNARI
Controllato da: CECI
Data: 08/04/2019 Rev.3

PARTICOLARE INTERESSATO		ATTREZZO ESTRAZIONE – REMOVING TOOL			ATTREZZO INSERIMENTO – INSERTION TOOL		
CODICE P/N	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	CODICE P/N	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NOTE	CODICE P/N	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NOTE
90156500	ANELLO RAD. 15x24x5	27618500	ESTRATTORE PARAOLIO D.15 G.P. S.51-60	UTILIZZARE CON ESTRATTORE 26019400	26242200	TAMPONE PER MONTAGGIO ANELLO RADIALE	
90357200	OR Ø5,28x1,78 (2021)				26242300	DITALE PER MONTAGGIO OR	
90261800	ANELLO TEN. ALT. 15x25x5/3,1 P.	26407400	PINZA PER GUARNIZIONE Ø15 E BOCCOLA CONICA	UTILIZZARE CON ESTRATTORE 26019400	26242400	BUSSOLA PER MONTAGGIO GUARNIZIONE	UTILIZZARE CON TAMPONE 26242500
90262000	ANELLO TEN. ALT. 15x25x5/3,1 H.P.	26407400	PINZA PER GUARNIZIONE Ø15 E BOCCOLA CONICA	UTILIZZARE CON ESTRATTORE 26019400	26242400	BUSSOLA PER MONTAGGIO GUARNIZIONE	UTILIZZARE CON TAMPONE 26242500
90268100	ANELLO TEN. ALT. 18x26x5/3	27124900	PINZA PER GUARNIZIONE Ø18 E BOCCOLA CONICA	UTILIZZARE CON ESTRATTORE 26019400	27508100	BUSSOLA PER MONTAGGIO GUARNIZIONE	UTILIZZARE CON TAMPONE 26242500
90164100	ANELLO RAD. 25x62x10				27905800	TAMPONE PER MONTAGGIO ANELLO RADIALE	